




13

피스톤을 피스톤 고정 유니트에 눌러 끼운다.




17

스탠드 주사기에 연결된 호스를 조종간의 맨 왼쪽 주사기에 연결한다. 1분과 2분 주사기에 연결된 호스는 조종간의 나머지 주사기에 각각 연결한다.




14

주사기(소)의 피스톤을 앞으로 당기고 주사기(대)의 피스톤 위치는 그림과 같이 약 10ml 지점에 오도록 조절한다



18

조종간을 그림과 같이 잡고 스탠드 주사기와 연결된 주사기는 엄지손가락으로 누르면서 2분의 높이를 조절한다.



15

PVC 호스 3개중 가장 짧은 호스(소)를 스탠드 주사기에, 가장 긴 호스(대)를 1분 주사기에, 나머지 호스(중)를 2분 주사기에 연결하고 1분과 2분 주사기에 연결한 호스는 2분 아래 구멍을 통하여 빼낸다.



19

굴삭기 받침을 움직이지 않게 투명 테이프로 고정한다. 굴삭기를 회전하고자 할 때는 조종간을 움직여서 회전시킨다.



16

회전판을 굴삭기 받침에 올려 놓고 회전축 핀을 꽂아 연결한다.



BATTLE EXCAVATOR

배틀 굴삭기 설명서

공구, 접착제 없이 40분 조립!


- 무독성 PVC 차체
- 무독성 PVC 호스
- 실제 굴삭기와 같은 작동





1

굴삭기스탠드, 1분, 2분, 버킷을 그림과 같이 접는 선을 따라 직각으로 접는다.



5

1분과 2분을 그림과 같이 5번 구멍에 부싱을 끼워 연결하고 2분의 8번, 9번 구멍에 부싱을 끼우고 고정핀으로 고정한다.




9

스탠드의 11번 구멍에 부싱을 끼우고 고정핀으로 고정한다. 2분의 10번 구멍에 부싱을 끼운 다음 스탠드 맨 위쪽 구멍에 연결하고 고정핀으로 고정한다.



2

버킷, 2분을 그림과 같이 조립한다.



6

스탠드 밑면에 스펀지 양면테이프를 붙인다.




10

6번, 9번, 11번 부싱에 주사기 홀더를 그림과 같이 눌러 끼운다.



3

버킷과 1분을 그림과 같이 2번 구멍에 부싱을 끼워 연결하고 부싱고정 핀을 끼워 연결한다.




7

양면테이프의 종이를 떼어내고 회전판의 홈에 앞, 뒤 방향에 유의하여 스탠드를 끼우고 양면 테이프 부분을 꼭 눌러 단단히 붙인다.



11

4번, 7번, 8번 부싱에 피스톤 연결 유니트를 그림과 같이 눌러 끼운다.




4

사이드링크 4개를 그림과 같이 버킷 1분과 1번, 3번, 4번 구멍에 부싱을 끼워 연결하고 1분의 6번 7번 구멍에 부싱을 끼우고 고정핀으로 고정한다.



8

스탠드 고정판을 회전판에 눌러 끼운다.



12

주사기(소) 3개를 주사기 홀더에 그림과 같이 주사기 턱이 주사기홀더 앞쪽 홈에 들어 가도록 하여 눌러 끼운다.